



MS500-18001

TRDオイルフィルター

取付・取扱説明書

この度はTRDオイルフィルターをお買い上げ、有難うございます。
本書には上記オイルフィルター取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。
取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付、取扱を実施して下さい。なお、本書は必ずお客様にお渡し下さい。

■ 適合

品番	適合車種	型式	エンジン	年式	備考
MS500-18001	86	ZN6	FA20	'12.04~	86専用品

商品の適合につきましては、TRDパーツカタログサイトを参照して下さい。TRDパーツカタログホームページ <http://www.trdparts.jp/>

■ 構成部品・本商品到着後は直ぐに開封し、内容物に傷、破損がない事、本書に記載されている構成部品3点がすべて揃っている事を確認して下さい。

	部品名	数量	備考
①	オイルフィルター	1	
②	交換時期記入ステッカー	1	
③	取付取扱説明書(本書)	1	

■ 取付・取扱上の注意

- △注意(1)火傷等の重大な傷害を負う恐れがあります。必ずエンジンが完全に冷めてから交換作業をして下さい。
- △注意(2)オイル漏れは、エンジンの故障の原因となる場合があります。下記の手順を守って交換して下さい。

■ 交換手順

1. 交換するフィルターが車両(エンジン・型式・品番等)に合っている事を確認して下さい。
2. エンジン側取付面の汚れ、異物はウエス等できれいに拭き取って下さい。
3. 取付前、フィルターのガスケットにエンジンオイルを塗って下さい。
4. 取付時、ガスケットが取付面に当たってから、さらに3/4回転を専用工具で締付けて下さい。
5. エンジンにオイルを注入後、エンジンを3分間以上運転しオイル漏れの無い事を確認して下さい。

★フィルターの交換時期については、エンジン性能を長く維持する為、6000Km毎(エンジンオイル交換2回に1回)に交換。



MS500-18001

TRDオイルフィルター

取付・取扱説明書

この度はTRDオイルフィルターをお買い上げ頂き、有難うございます。
本書には上記オイルフィルターの取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。
取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付、取扱を実施して下さい。なお、本書は必ずお客様にお渡し下さい。

■ 適合

品番	適合車種	型式	エンジン	年式	備考
MS500-18001	86	ZN6	FA20	'12.04~	86専用品

商品の適合につきましては、TRDパーツカタログサイトを参照して下さい。TRDパーツカタログホームページ <http://www.trdparts.jp/>

■ 構成部品・本商品到着後は直ぐに開封し、内容物に傷、破損がない事、本書に記載されている構成部品3点がすべて揃っている事を確認して下さい。

	部品名	数量	備考
①	オイルフィルター	1	
②	交換時期記入ステッカー	1	
③	取付取扱説明書(本書)	1	

■ 取付・取扱上の注意

- △注意(1)火傷等の重大な傷害を負う恐れがあります。必ずエンジンが完全に冷めてから交換作業をして下さい。
- △注意(2)オイル漏れは、エンジンの故障の原因となる場合があります。下記の手順を守って交換して下さい。

■ 交換手順

1. 交換するフィルターが車両(エンジン・型式・品番等)に合っている事を確認して下さい。
2. エンジン側取付面の汚れ、異物はウエス等できれいに拭き取って下さい。
3. 取付前、フィルターのガスケットにエンジンオイルを塗って下さい。
4. 取付時、ガスケットが取付面に当たってから、さらに3/4回転を専用工具で締付けて下さい。
5. エンジンにオイルを注入後、エンジンを3分間以上運転しオイル漏れの無い事を確認して下さい。

★フィルターの交換時期については、エンジン性能を長く維持する為、6000Km毎(エンジンオイル交換2回に1回)に交換。