

MS112-18001

TRDオイルフィルターキャップ

取付・取扱説明書

この度はTRDオイルフィルターキャップをお買い上げ、有難うございます。
 本書には上記オイルフィルターキャップの取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。
 取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付、取扱を実施して下さい。なお、本書は必ずお客様にお渡し下さい。

■ 適合

品 番	適合車種	型 式	エンジン	年 式	備 考
MS112-18001	86	ZN6	FA20	'12.04~	86専用品

商品の適合につきましては、TRDパーツカタログサイトを参照して下さい。TRDパーツカタログホームページ <http://www.trdparts.jp/>

■ 構成部品・本商品到着後は直ぐに開封し、内容物に傷、破損がない事、本書に記載されている構成部品3点がすべて揃っている事を確認して下さい。

	部 品 名	数 量	備 考
①	オイルフィルターキャップ	1	Oリング付
②	エンブレム	1	両面テープ貼付式
③	取付取扱説明書（本書）	1	

■ 取付・取扱上の注意

- ⚠警告(1) エンジン停止直後は既存のオイルフィルターキャップが高温になっていますので、十分に冷めてから本商品を取付けて下さい。高温状態での交換は火傷や事故の原因となる場合があります。
 本品へ交換後の取外し時においても同様に、ご注意下さい。
- ⚠警告(2) 本製品は、廃棄する車両に載せないようお願いします。
- ⚠注意(1) 本商品は適合車種(エンジン)以外には絶対に使用しないで下さい。適合車以外に装着した場合、破損や事故の原因となる場合があります。
- ⚠注意(2) 交換後は定期的に緩みがないか点検を行って下さい。緩みがあるとエンジンの破損や車両火災の原因となる場合があります。