

MS317-18002

GRウインドウルーバー

取付・取扱要領書

この度はGRウインドウルーバーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本書は本商品の取付け、取り扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取付け前に必ずお読みのうえ、正しい取付け、取り扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

★ 本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。

■ 品番・適合車種

品番	塗装色	適合車種	備考
MS317-18002	ブラック(212)	GR86 '21.10~	


・最新の適合情報は TRD カタログサイトをご覧ください。 <https://www.trdparts.jp/>

■ 構成部品

No.	品名	品番	個数	備考
①	ウインドウルーバー		1	
②	ブラケットA		6	
③	ブラケットB (RH/LH)		各1	
④	ボルト		8	M5×12
⑤	ワッシャー		8	t3.0×φ5.0×φ18.0
⑥	六角レンチ (製品取り外し用)		1	3mm
⑦	PAC プライマー	08867-00220	1	N-200
⑧	型紙 (A、B、C、D)		4	A3
⑨	取付・取扱要領書		1	本書

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

■ 構成部品図



取り付け上のご注意（取り付け作業の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取り付け作業を行ってください。



警告

この内容に従わず、誤った取り付け・取り扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。



注意

注意事項を守らないで、誤った取り付け・取り扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがある事を記載しています。



アドバイス

スピーディに安全な作業をしていただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⊘ やってはいけないこと

❗ 必ず行なっていただくこと

⚠ 警告

- ⊘ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。
- ❗ 本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ❗ 取り付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが不足すると脱落などにより重大な事故や故障を招くおそれがあります。

⚠ 注意

- ❗ 本商品を取り付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取り付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ❗ 本商品の取り付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行ない、同時に取り付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取り付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

脱脂作業について(別添の脱脂作業要領も参考にしてください。)

- ⊘❗ 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、イソプロピルアルコール(IPA)を使用し、記載以外の溶剤は絶対に使用しないでください。
- ⊘ 脱脂作業にボディコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナー等の溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

- ❗ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- ⊘ 両面テープは一度貼り付けてから剥がしますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- ⊘ 本商品の両面テープは、環境温度が20℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が不足すると両面テープが剥がれます。
- ❗ 両面テープの圧着は49N(5kgf)以上(車両が軽く揺れる程度)で確実に行ってください。圧着が不足すると両面テープが剥がれます。
- ⊘ 本商品の取り付け後24時間は、洗車や水(水拭きを含む)・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

取り付けが終わったら

- ❗ 取り付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ❗ 作業でバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。
- ❗ 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

■ 目次

1. 表紙、品番・適合車種、構成部品、構成部品図 1
2. 取り付け上のご注意（取り付け作業の方へ） 2
3. 目次、取り付けに必要な工具・保護具・消耗品、保証について、取付構成図 . . . 3
4. 取付準備、取付要領 4～8
5. 取付完了後の点検・注意事項 8
6. 補修キット両面テープ貼り付け 8

■ 取り付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・ 一般工具・トルクレンチ
- ・ 軍手・保護シート・保護テープ・マスキングテープ
- ・ イソプロピルアルコール（IPA）・清潔なウエス

■ 保証について


本商品は、1年・20,000Kmの保証を実施致します。

（1年または20,000Km走行時点のいずれか早い方まで）

※保証の詳細は TRD パーツカタログサイト<<https://www.trdparts.jp/>>

「保証について」をご覧ください。


■ 取付構成図



■ 取付準備、取付要領

※本取付・取扱要領書は、主にLH側を示しており、RH側も同様に行ってください。

□ウインドルーバー取付準備



1. 図1のようにリヤウインドウガラス外周より内側約80mmの範囲の汚れ等を油膜取り剤等で除去する。

△注意：ガラスコーティングが施されている場合は、脱脂前にガラスを傷つけないよう細目のコンパウンド等で除去してください。

2. 図1のようにリヤウインドウガラス外周より内側約80mmの範囲をイソプロピールアルコール（IPA）で一方向に拭いて脱脂する。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。


👉アドバイス：脱脂作業を行う際は、換気に注意して、火気を近づけないよう注意してください。

△注意：脱脂後は、十分に乾燥させてください。

3. ⑧型紙A、B、C、Dをカットラインに沿って切り取る。



4. トランクリッドを開けた状態で図2のようにリヤウインドウガラスに⑧型紙A、Cをマスキングテープ等で貼り付け、点線部でリヤウインドウガラス外側へ折り返す。（左右各2箇所）

図2 上面視 ※LH図示 左右共通作業



⑧型紙は全てリヤウインドウガラスのR止まり基準で貼り付ける

5. 図3のようにリヤウインドウガラスに⑧型紙B、Dをマスキングテープ等で貼り付ける。(左右各2箇所)




6. 図4のように②ブラケットA、③ブラケットBの両面テープ貼り付け部（左図斜線部）に⑦PACプライマーを塗布する。(左右各4箇所)

△注意：プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにイソプロピルアルコール（IPA）等で拭き取ってください。付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。

△注意：型紙貼り付け作業でブラケットの両面テープ貼り付け範囲に手指等の汚れが付着した場合、プライマー塗布前にイソプロピルアルコール等で脱脂して拭き取ってください。

図5 ※LH図示 左右共通作業




7. 図5のようにトランクリッドを開け、ヒンジ部の車両ボルトを取り外す。(左右各1箇所)

△注意：ヒンジ部の車両ボルトを取り外してから再度固定するまでの作業は、LH/RHの片側ずつ行ってください。

△注意：取り外した車両ボルトは再使用しますので、無くさないよう注意してください。

△注意：車両ボルトを取り外す際、ヒンジと車体の間のパッキンが外れないよう注意してください。


図6 ※LH図示 左右共通作業




8. 図6のように③ブラケットBの両面テープの離型紙を矢印の方向に剥がしてマスキングテープ等で表側に貼り付ける。(左右各2箇所)

9. 図7のように⑧型紙Dに合わせて③ブラケットBをあて、作業7.で取り外した車両ボルトで仮締めする。(左右各1箇所)

図7 ※LH図示 左右共通作業




[断面図]



△注意：ヒンジと車体の間にパッキンが取り付けられていることを確認してください。

図8 ※LH図示 左右共通作業



10. 図8のように取り付け位置を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向へ番号順に剥がしながら貼り付け圧着する。(左右各2箇所)

⚠注意: 両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生するおそれがあります。

⚠注意: 両面テープの圧着は、49N(5kgf)程度の力で行ってください。


11. ヒンジ部の車両ボルトを指定トルクで本締めする。(左右各1箇所)

ヒンジ部車両ボルト

締付けトルク: 18.0N・m


12. トランクリッドを開閉し、③ブラケットBが干渉しないことを確認し、トランクリッドを閉める。

図9 ※LH図示 左右共通作業



13. 図9のように②ブラケットAの両面テープの離型紙を矢印の方向に剥がしてマスキングテープ等で表側に貼り付ける。(各2箇所)

図10 ※LH図示 左右共通作業



14. 図10のように⑧型紙A、B、Cに合わせて②ブラケットAをあて、取り付け位置を確認して両面テープの離型紙(各2箇所)を矢印の方向へ剥がしながら貼り付け圧着する。

⚠注意: 両面テープの圧着は、49N(5kgf)程度の力で行ってください。

15. ⑧型紙A、B、C、Dを剥がし、各ブラケットからはみ出したプライマーをイソプロピルアルコール(IPA)で拭き取る。




アドバイス 両面テープの接着力は安定するまで3~5時間程度必要です。製品の取付け後は、最低3時間程度、強い振動や風圧(車両の移動を含む)が、掛からないようにオープンタイム(静止時間)お取りください。




警告 両面テープは十分に圧着してください。圧着が不十分な場合、浮き・剥がれ等の症状が発生し脱落などの重大な不具合が発生する可能性があります。両面テープ接着後、24時間以内は雨・洗車等で接着部に水が掛からないようにしてください。接着力が低下し、剥がれ・脱落等が発生する可能性があります。

□ウインドウルーバー取付要領

1. 図 11 のように①ウインドウルーバーを②ブラケットA、③ブラケットBの穴位置に合わせてリヤウインドウガラスにあて、④ボルト、⑤ワッシャーで仮締めする。(左右各4箇所)



2. 図 12 のように①ウインドウルーバーのサイド面とリヤウインドウガラス端末を平行で左右の隙が均等になるよう調整し、下図の順で④ボルトを指定トルクで本締めする。(左右各4箇所)





△警告：取り付け作業時のボルト締めは、トルクレンチを用いて締付けトルク管理を行ってください。
⑥六角レンチは製品取り外し時のみ使用してください。

■取付完了後の点検・注意事項

1. 製品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認する。
2. 車両及びウインドウルーバー廻りに傷が付いていないことを確認する。
3. 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
TRD 商品問い合わせ窓口
TEL:050-3161-2121
<https://www.trdparts.jp/>

MS317-18002 (A00)



MS317-18002 (B00)

