



31250-ZN610

クラッチディスク (メタルフェーシング)

取付・取扱説明書

この度は86用TRDクラッチディスクをお買い上げ頂き、有難うございます。
本書には上記、クラッチディスクの取付、取扱いについての要領と注意を記載してあります。
取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施して下さい。なお、本書は必ずお客様にお渡し下さい。

★ 本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。

■品番・適合車種

品番	適合	型式	年式	備考
31250-ZN610	86	ZN6	'12.04~	メタルフェーシングタイプ

- ・最新の適合情報はTRDカタログサイトをご覧ください。<<http://www.trdparts.jp/>>
- ・本商品の取付けに際し、別売りのクラッチカバー(31210-ZN600)の同時装着を推奨します。

■構成部品

	部品名	品番	数量	備考
①	クラッチディスク	31250-ZN610	1	
②	取付・取扱説明書(本書)		1	

⚠警告

この内容に従わず、誤った取付、取扱を行うと、人が死亡したり、重傷等を負う可能性がある内容について書かれています。

⚠注意

この内容に従わず、誤った取付、取扱を行うと、人が傷害を負ったり製品等の物的損害に結びつく可能性がある内容について書かれています。

■取付・取扱上のご注意

*** 本商品到着後は直ぐに開封し、内容物に破損が無い事、記載されている構成部品が全て揃っている事を確認して下さい。**

- ⚠警告(1) 自動車の部品交換は、設備の整った自動車整備工場ですべての作業を行うべき、危険な作業です。作業を行う際は、車両が動きださないように措置をして下さい。
- ⚠警告(2) 交換作業はエンジン・エキゾースト系等が冷えている事を確認してから始めて下さい。走行直後の交換作業は大火傷の原因ともなります。
- ⚠警告(3) 交換作業は当該車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の警告・注意事項を守って行って下さい。修理書に指示のある、再使用不可部品●は必ず新品に交換して下さい。
- ⚠注意(1) クラッチは重要保安部品です。交換作業は必ず認証工場で行って下さい。
- ⚠注意(2) エンジン出力が標準車より大幅に向上している車両に取付けた場合は、本来の性能を発揮出来ないばかりで無く、従来よりも寿命も短くなります。
- ⚠注意(3) 純正品と比べ、クラッチの繋がり方が変化します。十分に操作が出来るように作動変化を確認してから走行を行って下さい。慣れないまま走行しますと誤操作による事故の原因となる場合があります。
- ⚠注意(4) 交換直後は急激な使用を避け、慣らしを十分に行ってください。交換直後に急激なクラッチ接続を行いますとクラッチカバーやディスクの破損、切れ不良の原因となる場合があります。
- ⚠注意(5) 走行中に半クラッチを多用しないで下さい。フェーシングの性質上、焼付きによる切れ不良、プレッシャープレートの早期磨耗、偏磨耗の原因となります。又、カバー・ディスクの破損ばかりでなくフライホイールの破損原因ともなりますのでお止め下さい。
- ⚠注意(6) 走行中に不具合(異音・振動・切れ不良等)が発生した場合は、直ぐに安全な場所に停止し、取付工場に連絡を取り、指示を受けて下さい。そのままご使用になられますと車両の破損や事故の原因となる場合があります。
- ⚠注意(7) 本商品を適合車種以外に使用しないで下さい。破損や事故の原因となる場合があります。